



Our Mission: Your Protection.

ROCK SAFETY Kft. | 5100 Jászberény, Nagykátai út 10.

HUN

TÁJÉKOZTATÓ

a PROTOE cikkszámú lábbeli fölött viselt lábvédő eszköz
rendeltetésszerű használatához

A védőeszköz megnevezése: lábbeli fölött viselt lábvédő eszköz
A védőeszköz modellszáma: PROTOE
Védelmi szint: a BIMEO-022:2015 vizsgálati utasítás általános követelményei, továbbá ütésállóság, nyomószilárdság és a járótalp fűtőolajjal szembeni ellenállása
A megfelelőségértékelést végző bejelentett szervezet:
BIMEO Vizsgáló és Kutató-fejlesztő Kft. (NB 1524)
1047 Budapest, Attila u. 64.
A lábbeli megfelelőségét igazoló dokumentumok:
EU-típusvizsgálati tanúsítvány száma:
EU-0330-L/2020 1. kiegészítés
EU-megfelelőségi nyilatkozat – Azonosító: PROTOE-4
– Elérhető: www.rockafety.com

Nem vállalunk ugyanakkor felelősséget olyan kockázatok elleni védelemre, amelyek a fenti felsorolásban nem szerepelnek.

A felsorolt védelmi képességekkel csak a megfelelő állapotú, jól karbantartott lábvédő rendelkezik. Amennyiben a lábvédő sérült, akkor a továbbiakban nem nyújt megfelelő védelmet.

A lábvédő eszköz **elhasználódási ideje** (várható élettartama) – megfelelő tárolási körülmények mellett – a gyártástól számított 3 év, de az elhasználódás függ a ténylegesen fellépő igénybevétel mértékétől is. Azt is figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés körülményei eltérhetnek a védőeszköz vizsgálatának feltételeitől.

TÁROLÁSRA, TISZTÍTÁSRA ÉS ÁPOLÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

TISZTELT FELHASZNÁLÓ!

A lábvédő eszköz szakszerű használata érdekében kérjük, hogy tanulmányozza át a jelen tájékoztatóban foglaltakat.

A LÁBVÉDŐ ESZKÖZ ANYAGÖSSZETÉTELE

Fekete színű TPU felsőrész és járótalp, acél orrmerevítő.

A LÁBVÉDŐ ESZKÖZÖN TALÁLHATÓK JELEK

- a gyártó neve
- a lábvédő modellszáma
- a lábvédő mérete (S: 35-39; M: 40-44; L: 45-48)
- a gyártási év/negyedév
- a CE-jelölés

A **CE-jelölés** arra utal, hogy a védőeszköz megfelel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/425 Rendeletében meghatározott követelményeknek.

A lábvédő eszköz megfelel a BIMEO-022:2015 számú vizsgálati utasításban meghatározott alapkövetelményeknek, továbbá az ütésállósági (min. 200 J) és a nyomószilárdsági (min. 15 kN) követelményeknek. A lábvédő eszköz járótalpa fűtőolajjal szemben ellenálló.

– Használat után a lábvédőt nyitott, szellős helyen, fűtőtesttől távol tárolja.

– Kefével tisztítsa meg a sártól, a szennyeződésektől, a foltokat mosószeres és/vagy nedves ruhával távolítsa el.

– A lábvédő használata előtt ellenőrizni kell a talp profilmélységét. A lekopott mintázatú lábvédő használata fokozza az elcsúszás veszélyét.

– Az egyéni védőeszköz használata és kezelése feleljen meg a 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet előírásainak.



Our Mission: Your Protection.

ROCK SAFETY Kft. | 5100 Jászberény, Nagykátai Street 10., Hungary

ENG

CONSUMER INFORMATION BROCHURE

on the proper use of the PROTOE foot protector to be worn above footwear

Name of the protective equipment:

foot protector to be worn above footwear

Model No. of the foot protector: PROTOE

Protection level: general requirements of the BIME0-022:2015 test protocol, as well as impact resistance, compression resistance and fuel oil resistance of the outsole

Notified body involved in the conformity:

BIME0 Vizsgáló és Kutató-fejlesztő Kft. (NB 1524)

Attila u. 64., H-1047 Budapest, Hungary

Documents proving the conformity of the foot protector:

EC type-examination certificate:

EU-0330-L/2020 1. addition

EC declaration of conformity – ID: PROTOE-4

– Available: www.rockssafety.com

We do not claim protection against risks not listed above.

The indicated protection is only offered by a foot protector in good condition that has been maintained well. Use only an intact foot protector that is devoid of any damage. If the foot protector is damaged it will no more offer the appropriate protection.

Determination of the time of **wearing out** (expected lifetime) – which primarily depends on the work conditions (i.e. the effective stress) – is the responsibility of the employer. Please take into account here also that the specific work conditions may be different from the test conditions.

INFORMATION REGARDING STORAGE, CLEANING AND MAINTENANCE

- After using, store the foot protector in an open, airy place, far from heating applications.
- Use a brush to clean off mud and other contamination, clean stain with a wet cloth or cleansing agent.
- Before using the foot protector check if it is intact and also the profile of the outsole. Using a foot protector with a worn off outsole profile greatly increases the risk of slipping.
- Usage and maintenance of the personal protective equipment has to comply with local regulations.

DEAR CONSUMER!

For the proper use of the foot protector, please read this brochure.

MATERIAL COMPOSITION OF THE FOOT PROTECTOR

Black coloured TPU upper and outsole, steel toecap.

MARKINGS AND INFORMATION CAN BE FOUND ON THE FOOT PROTECTOR

- name of the manufacturer
- model No. of the foot protector
- size of the foot protector (S: 35-39; M: 40-44; L: 45-48)
- year/quarter of production
- the CE marking

The “CE” marking indicates that the protective equipment complies with the regulations of the EU 2016/425 Directive and the relevant standard.

The foot protector meets the basic requirements of the BIME0-022:2015 test protocol, as well as requirements for impact resistance (min. 200 J) and compression resistance (min. 15 kN). The outsole of the foot protector is fuel oil resistant.