

ROCK SAFETY Kft.
5100 Jászberény, Nagykátai út 10.

T Á J É K O Z T A T Ó

a PROTOE lábbeli fölött viselt lábvédő eszköz rendeltetésszerű használatához

A védőeszköz megnevezése: lábbeli fölött viselt lábvédő eszköz

A védőeszköz modellszáma: PROTOE

Védelmi szint: a BIMEO-022:2015 vizsgálati utasítás általános követelményei, továbbá ütésállóság, nyomószilárdság és a járótalp fűtőolajjal szembeni ellenállása

A lábbeli megfelelőségét igazoló dokumentumok:

EU-típusvizsgálati tanúsítvány száma: EU-0330-L/2020 1. kiegészítés

EU-megfelelőségi nyilatkozat azonosítója: PROTOE-4
elérhetősége: www.rockafety.com

Tisztelt Felhasználó! A lábvédő eszköz szakszerű használata érdekében kérjük, hogy tanulmányozza át a jelen tájékoztatóban foglaltakat.

A lábvédő eszköz anyagösszetétele: fekete színű TPU felsőrész és járótalp, acél orrmerevítő.

A lábvédő eszközön a következő jelek találhatók:

- a gyártó neve
- a lábvédő modellszáma
- a lábvédő mérete (S: 35-39; M: 40-44; L: 45-48)
- a gyártási év/negyedév
- a CE-jelölés

A **CE-jelölés** arra utal, hogy a védőeszköz megfelel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/425 Rendeletében meghatározott követelményeknek. A követelményeknek való megfelelést bejelentett (notifikált) szervezet (BIMEO Vizsgáló és Kutató-fejlesztő Kft., notifikációs száma 1524) tanúsította.

A lábvédő eszköz megfelel a BIMEO-022:2015 számú vizsgálati utasításban meghatározott alapkövetelményeknek, továbbá az ütésállósági (min. 200 J) és a nyomószilárdsági (min. 15 kN) követelményeknek. A lábvédő eszköz járótalpa fűtőolajjal szemben ellenálló.

Nem vállalunk ugyanakkor felelősséget olyan kockázatok elleni védelemre, amelyek a fenti felsorolásban nem szerepelnek.

A felsorolt védelmi képességekkel csak a megfelelő állapotú, jól karbantartott lábvédő rendelkezik. Amennyiben a lábvédő sérült, akkor a továbbiakban nem nyújt megfelelő védelmet.

A lábvédő eszköz **elhasználódási ideje** (várható élettartama) – megfelelő tárolási körülmények mellett – a gyártástól számított 3 év, de az elhasználódás függ a ténylegesen fellépő igénybevétel mértékétől is. Azt is figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés körülményei eltérhetnek a védőeszköz vizsgálatának feltételeitől.

Tárolásra, tisztításra és ápolásra vonatkozó információk

- Használat után a lábvédőt nyitott, szellős helyen, fűtőtesttől távol tárolja.
- Kefével tisztítsa meg a sártól, a szennyeződésektől, a foltokat mosószeres és/vagy nedves ruhával távolítsa el.
- A lábvédő használata előtt ellenőrizni kell a talp profilmélységét. A lekopott mintázatú lábvédő használata fokozza az elcsúszás veszélyét.
- Az egyéni védőeszköz használata és kezelése feleljen meg a 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet előírásainak.



ROCK SAFETY KFT.
5100 Jászberény, Nagykátai út 10.
Adószám: 11502159-2-16
6.